



Vaihtosuodattimen vaihto

1. Nosta suodatin pois vedestä, avaa päätykorkki ja kierrä /vedä päätylaippa irti.
2. Vedä likaantunut suodatin pois runkoputkesta ja työnnä puhdas uusi suodatin takaisin paikoilleen.
3. Kierrä/työnnä päätylaippa paikoilleen ja kierrä päätykorkki tiukasti kiinni. Laita suodatin takaisin veteen.

